

ISTRUZIONI PER L'USO

(Traduzione dell'originale)

BRINKMANN-Pompe sommerse

KTF151...303



Brinkmann Pumpen K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Friedrichstraße 2 D-58791 Werdohl

Tel.: +49-2392 / 5006-0 Fax.: +49-2392 / 5006-180

Con riserva di eventuali modifiche.

www.brinkmannpumps.de sales@brinkmannpumps.de

Número di ordinazione: BI5500 ITALIANO

Brinkmann – Pompe sommerse della serie KTF151 ... KTF303

Indice

1	Istruzioni generali	2
2	Descrizione del prodotto	2-3
3	Lavoro sicuro	4
4	Trasporto e deposito	4
	Installazione è Collegamento	
	Messa in funzione / Disinserimento	
7	Esercizio	6

1 Istruzioni generali

Le seguenti istruzioni per l'uso contengono le istruzioni principali che devono essere rispettate durante le fasi di installazione, funzionamento e manutenzione. Per questo motivo le presenti istruzioni per l'uso devono in ogni caso essere lette prima del montaggio e della messa in funzione da parte dell'installatore così come dal personale tecnico responsabile e essere sempre tenute a disposizione nel luogo di impiego della machina o dell'impianto.

1.1 Simboli presenti nelle istruzioni per l'uso

Le avvertenze relative alla sicurezza contenute in queste istruzioni per l'uso, che se non rispettate possono comportare **pericoli per le persone** vengono contrassegnati in particolare dal seguente segnale di pericolo



Segnale di pericolo secondo ISO 3864 – B.3.1

e per avvertimenti relativi a **tensioni elettriche** con il segnale di pericolo



Segnale di sicurezza secondo ISO 3864 – B.3.6

Per istruzioni relative alla sicurezza, la cui non ottemperanza potrebbe comportare pericoli per la macchina e le sue funzioni è a disposizione la voce

ATTENZIONE

2 Descrizione del prodotto

2.1 Descrizione generale

Le pompe di questa serie sono pompe rotative multicellulari in materiale plastico nelle quali la girante è disposta su un albero motore allungato. Pompa e motore realizzano una forma compatta. Le pompe sono dotate di giranti semi aperte. La pompa è verticale immersa, il motore deve stare verticalmente sopra la vasca mentre la parte finale deve essere immersa.

8	Manutenzione / Assistenza	6
9	Disturbi, cause e rimozione	7
10	Ricambi	8
11	Smaltimento	8
12	Dichiarazione di conformità alle direttive CE	9

2.2 Impiego conforme all'uso previsto

Le pompe verticali immerse della serie KTF risolvono qualsiasi problema di convogliamento dell'acqua da particelle con le limitazioni della tabella 1.

Limiti di impiego (tavola 1)

Tipo	KTF151KTF303				
Mezzi di trasporto	Impiego industriale (calda, fred- da) con o senza additivi chimici, distillata, deionizzata				
Viscosità cine- matica del mezzo di estrzione	12 mm ² /s				
Temperatura richiesta	-10 + 60 °C				
Dimensioni delle particelle	3 mm				
Percentuale del peso delle sostanze solide in liquido:	mass. 0,1 %				
Portata min.	1% di Q max.				
Funzionamento senza liquid	Le pompe non sono adatte al funzionamento in assenza di liquido				
Frequenza di avviamenti volte all'ora	Motoren < 3 kW mass. 200				
Temperatura aria di raffreddamento	40 °C				
Altezza di installazione	1000 m				

ATTENZIONE

Le pompe devono funzionare nei limiti imposti dalle condizioni di progetto. L'utilizzo al di fuori di queste condizioni non è consentito. Il costruttore non è responsabile per i danni provocati quando si utilizza la pompa a in tali condizioni.

2.3 Dati tecnici

Tipo	Nùmero di cellurari	Pressione max. richiesta bar / Peso spec. 1	Corrente max. richiesta I/min	Maggio- razione ¹⁾	Profondità di immer- sione ¹⁾ h mm	Peso kg	Potenza kW	Pressione acustica ²⁾ dBA / 50 Hz
KTF151 / 140 220 290 370	1	1,4	210	223	140 220 290 370	7,0 7,4 7,8 8,2	0,53	60
KTF152 / 180 260 330 410	2	2,6	220	261	180 260 330 410	9,4 9,8 10,2 10,6	1,1	60
KTF153 / 220 300 370 450	3	4,2	240	318	220 300 370 450	19,5 20,0 20,5 21,0	1,5	65
KTF301 / 140 220 290 370	1	1,4	320	261	140 220 290 370	9,8 10,1 10,5 10,9	1,1	60
KTF302 / 180 260 330 410	2	2,6	360	318	180 260 330 410	19,0 19,5 20,0 20,5	1,5	65
KTF303 / 220 300 370 450	3	4,2	390	343	220 300 370 450	23,0 23,5 24,0 24,5	1,9	65

¹⁾ Dimensioni in concordanza con pagina 5

Il motore è dotato di raffreddamento in superficie e corrisponde alle normative DIN IEC 34 e EN 60034 (Tipo di protezione IP 55).

²⁾ Emissioni di rumori misurate secondo la scala DIN 45635 ad 1 m di distanza.

3 Lavoro sicuro

Le avvertenze contenute in queste istruzioni per l'uso, le prescrizioni nazionali in esse contenute per la prevenzione da incidenti, così come eventuali prescrizioni interne, di tipo lavorativo, industriale e di sicurezza, devono essere rispettate.

3.1 Pericoli del non ottemperamento delle istruzioni per la sicurezza

Il mancato ottemperamento delle istruzioni per la sicurezza può avere come conseguenza tanto il danneggiamento a persone quanto ai macchinari La non ottemperanza delle istruzioni per la sicurezza può condurre alla perdita di tutte le pretese di indennizzo.

Più precisamente, la non osservanza delle istruzioni per la sicurezza può **per esempio** avaere come conseguenza:

- Guasto a funzioni importanti della macchina o dell'impianto
- Fallimento dei metodi prescritti per la manutenzione e l'assistenza
- Pericolo per persone di contaminazione di tipo elettrico, meccanico e chimico
- Pericolo per l'ambiente a motivo delle perdite di materiale inquinante

3.2 Metodi di funzionamento non consentiti



- La pompa non deve essere utilizzata in ambienti potenzialmente esplosivi.
- La pompa e la tubazione di scarico non sono progettate per sostenere pesi di alcun tipo e non devono essere utilizzate come scalino.

3.3 Rischi residui



Rischio di lesioni!

Esiste il rischio di ferirsi durante l'installazione o la rimozione della pompa. Adeguati strumenti di sollevamento devono essere utilizzati.

Rischio di bruciature!

La pompa deve essere sufficientemente raffreddata prima di incominciare qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e installazione.

3.4 Qualificazione e formazione del personale

Il personale di servizio, assistenza, ispezione e addetto al montaggio deve possedere la qualificazione corrispondente a questo genere di lavori. Il settori di responsabilità, la competenza e il controllo del personale devono essere precisamente regolate dall'imprenditore. Se non sussistono le conoscenze necessarie da parte del personale, allora questo deve essere addestrato e istruito. Ciò può avvenire, in caso fosse necessario, su commissione dell'utente della macchina attraverso il produttore/fornitore. Inoltre l'utente deve assicurare che il contenuto delle istruzioni per l'uso venga compreso pienamente dal personale.

3.5 Istruzioni sulla sicurezza per l'utente

- Se pezzi della macchina, caldi o freddi, possono implicare pericolo, tali pezzi devono essere protetti dal contatto durante la fase di montaggio.
- Non può venire omessa la protezione da contatto per pezzi semoventisi (come nel caso dei giunti).
- Perdite (p.es. guarnizione all'albero) di prodotti di estrazione pericolosi (che siano p. es. esplosivi, velenosi, roventi) devono essere evitate, di modo che non sussista pericolo per le persone e per l'ambiente. Devono venir rispettate le normative di legge.
- Pericoli derivanti da energia elettrica sono da evitare (dettagli relativi vedi p.es. le prescrizioni del DVE e degli imprenditori pubblici di alimentazione elettrica).
- La stabilità della pompa non è assicurata se non è montata in maniera adeguata sulla vasca.
- Le filettature sul motore NON DEVONO essere utilizzate per sollevare la pompa completa e il gruppo motore.

3.6 Istruzioni sulla sicurezza per lavori di manutenzione, ispezione e montaggio

Di massima i lavori alla macchina devono essere eseguiti solo in stato di fermo. I procedimenti descritti nelle istruzioni per l'uso per il disinserimento dell'apparecchio devono essere rispettate.

Pompe o dispositivi delle pompe che aumentano i rischi per la salute devono venire decontaminati.

Direttamente dopo il termine dei lavori devono venire applicati o messi in funzione tutti i dispositivi di difesa e di protezione.

Prima del riavvio devono venir rispettati i punti riportati nella sezione "Messa in funzione".

3.7 Segnali applicati sulla pompa

Le istruzioni direttamente apposte sull'apparecchio come p.es.

- Freccia del senso di rotazione
- Segnale per collegamenti mezzi fluidi devono essere assolutamente rispettate e tenute in uno stato che risulti chiaramente leggibile.

3.8 Cambiamenti arbitrari e realizzazione di pezzi di ricambio

Trasformazioni o cambiamenti della macchina sono consentite solo previo accordo con il produttore. Pezzi di sostituzione originali e accessori autorizzati dal produttore salvaguardano la sicurezza. L'impiego di altri pezzi può comportare la responsabilità delle eventuali conseguenze di cui sopra.

4 Trasporto e deposito

Proteggere le pompe da danneggiamenti durante il trasporto. La pompa può essere trasportata solo in posizione orizzontale, ganci o cavi devono essere posizionati sul motore e sulla parte finale della pompa. Non utilizzare l'albero della pompa per collegare strumenti di trasporto come cavi o ganci.

La pompa deve essere scolata prima dell'immagazzinaggio. Depositare le pompe in ambienti protetti e asciutti e proteggerle dalle infiltrazioni di corpi estranei. La temperatura di immagazzinamento deve rimanere al di sopra del punto di congelamento!

5 Installazione è Collegamento


5.1 Installazione meccanica

Durante qualsiasi operazione di montaggio e smontaggio la pompa deve essere sempre messa in sicurezza con cavi per evitare la caduta. Le pompe devono essere fissate bene. Tubazioni, vasche e pompa devono essere montate senza essere sotto tensione.

L'entrata del liquido ha luogo sul lato frontale del dispositivo di pompaggio in immersione. La distanza tra l'imbocco di aspirazione e il fondo del serbatoio va scelta in misura sufficiente da garantire che a liquido di raffreddamento sporco e ad arresto prolungato della pompa l'imbocco di aspirazione non venga ostruito dalle sostanze solide ivi depositatesi.

Per il raggiungimento della portata massima si raccomanda di selezionare per le tubazioni possibilmente l'ampiezza nominale della boccola filettata. Andrebbero applicate le tubazioni di tipo arcuato (non vanno utilizzate quelle ad angolo)!

Le tubazioni da installare devono essere adatte alla pressione idraulica presente.





Coppia massima di serraggio per il collegamento del tubo è 13 Nm!

Quando viene installata lo spazio attorno alla pompa deve garantire un raffreddamento idoneo al motore.

Non sorreggere la tubazione di mandata attraverso i bocchettoni a pressione.



La pompa va montata in modo tale che gli elementi rotativi sotto la copertura del vasoio non possano essere toccati!

5.2 Allacciamento elettrico



Tutti i lavori di manutenzione devono essere svolti da personale qualificato. La pompa deve essere scollegata dall'alimentazione elettrica e i componenti rotanti devono essere fermi. Assicurarsi che la pompa sia scollegata dall'alimentazione elettrica e che non possa essere avviata. Verificare l'assenza di tensione sulla morsettiera.

Ai sensi della norma europea EN809 è necessaria l'installazione e la corretta configurazione di una protezione da sovraccarico del motore tarata sulla corrente a pieno carico indicata sulla targhetta della pompa.

È responsabilità dell'operatore decidere o meno se installare ulteriori dispositivi di sicurezza.


5.2.1 Tensione




Tensione e frequenza di alimentazione devono corrispondere a quanto specificato sulla targhetta. La pompa deve essere cambiato in modo tale da garantire un collegamento elettrico resistente nel lungo periodo. Stabilire un resistente collegamento di messa a terra.

Il cablaggio elettrico deve essere realizzato sulla scorta dello schema di allacciamento riportato all'interno della custodia della morsettiera (vedere sopra per esempi di schemi di allacciamento):

Schema di allacciamento p.es.



Collegamento a stella 3 x 400 V, 50 Hz ovvero 380-420 V, 50 Hz



Collegamento a triangolo 3 x 230 V, 50 Hz ovvero 220-240 V, 50 Hz

Controllare che all'interno della morsettiera non vi siano corpi estranei, sporco, particelle e umidità.

Montare il coperchio della morsettiera sul motore chiudendo ermeticamente per evitare l'ingresso di polvere e umidità e chiudere tutte le porte di cablaggio inutilizzate.

ATTENZIONE

Se si utilizzano degli azionamenti a frequenza variabile possono insorgere dei segnali di disturbo. La presenza di tensione di alimentazione non sinusoidale proveniente da un azionamento a frequenza variabile può comportare un aumento delle temperature del motore.

6 Messa in funzione / Disinserimento

6.1 Messa in funzione

ATTENZIONE

Dopo il collegamento elettrico chiudere la morsettiera, accendere brevemente il motore (30 sec.) e verificare il senso di rotazione.

Osservare la freccia del senso di rotazione situata sul cofano del ventilatore!

Il senso di rotazione può essere modificato scambiando due cavi di allacciamento.

6.2 Disinserimento

Tutti i lavori di manutenzione devono essere svolti da personale qualificato. La pompa deve essere dall'alimentazione scollegata elettrica componenti rotanti devono essere fermi. Assicurarsi che la pompa sia scollegata dall'alimentazione elettrica e che non possa essere


Aprire le morsettiere e staccare i collegamenti elettrici.

Svuotare le pompe dal mezzo di trasmissione.

7 Esercizio

Livello del liquido

L'entrata del refrigerante puó arrivare fino a 25 mm al di sotto della flangia di fissaggio. Avviando le pompe il livello minimo del liquido non deve essere minore di 60 mm.





Nel caso di grippaggio il motore deve essere staccato dall'alimentazione (vedi punto 6.2 Disinserimento) prima di procedure allo smontaggio della pompa.

8 Manutenzione / Assistenza

ATTENZIONE


La superficie del motore deve essere tenuta pulita. L'albero motore ruota in cuscinetti a sfera autolubrificanti (con grasso speciale e giochi maggiorati) che non richiedono manutenzione.

9 Disturbi, cause e rimozione

Disturbi	Cause	Rimozione	
Il motore non funziona, nessun rumore	Interruzione dell' alimentazione di elettrica in almeno due cavi	Interrompere le sicure, i morsetti oppure rimuovere la conduttura di alimentazione	
	La protezione di sovraccarico è scattata	Verificare il sovraccarico	
Il motore non funziona, ronzio	Interruzione in una conduttura dell'ali-mentazione di corrente	Vedi sopra	
	Girante guasta Cuscinetto guasto	Sostituire la girante Sostituire il cuscinetto	
La protezione di sovraccarico scatta	Bloccaggio meccanico della pompa Elevata frequenza ciclica di accensione/spegnimento	Controllare i componenti idraulici della pompa Controllare l'applicazione	
Il motore utilizza troppa corrente	Senso di rotazione errato	Interrompere le sicure, i morsetti oppure rimuovere la conduttura di alimentazione	
	Pompa sporca Attrito meccanico	Pulire la pompa Riparare la pompa	
Il motore si surriscalda	Elevata frequenza ciclica di accensione/spegnimento Alimentazione elettrica errata (tensione o cicli)	Vedi sopra L'alimentazione elettrica deve corrispondere ai dati indicati nella targhetta	
	Raffreddamento insufficiente	Controllare il flusso d'aria della ventola del motore	
La pompa non carica	Stato del fluido troppo basso guasto del dispositivo di pompaggio Conduttura intasata	Riempire con il fluido per l'estrazione Sostituire il dispositivo di pompaggio Pulire la conduttura	
Quantità estratta e pressione insufficienti	Senso di rotazione errato	Cambiare il senso di rotazione, scambiando due cavi elettrici di collegamento	
	Pompa sporca Dispositivo di pompaggio usurato	Pulire la pompa Sostituire il dispositivo di pompaggio	
Portata o pressione non corretta	Alimentazione elettrica errata (tensione o cicli)	L'alimentazione elettrica deve corrispondere ai dati indicati nella targhetta	
Rumori/vibrazioni durante il funzionamento	Corpi estranei nella pompa Girante danneggiata Cuscinetto/bussola danneggiato/a	Rimuovere i corpi estranei Sostituire la girante Sostituire il cuscinetto/la bussola	

10 Ricambi

10.1 Elenco dei ricambi per pompe sommerse delle serie KTF151 ... 303



- 66 Anello para spruzzi
- 67 Anello torico
- 71 Manicotto
- 72 Vite PT
- 73 Anello a fessura
- 74 Anello torico
- 74.1 Anello torico
- 75 Baque à fente
- 76 Anello torico
- 78 Filtro
- 79 Anello torico
- 80 Anello di tenuta dell'albero

10.2 Indicazioni per ordinare i ricambi

Pezzi di sostituzione, ottenibili dalla fabbrica.

Pezzi standard sono, secondo il modello, reperibili nei negozi specializzati.

L'ordinazione di pezzi di ricambio riguarda:

1. Tipo di pompa p.es. KTF152 / 260

2. Nr. Di pompa

p.es. 11105500

L'anno di fabbricazione è parte integrante del numero della pompa.

3. Tensione, frequenza e prestazionePos. 1, 2 e 3 dedotta dalla targhetta di fabbrica

4. Pezzo di sostituzione con Pos. Nr. p.es. Girante Pos. 56

Pos Denominazione

- 1 Statore con avvolgimento
- 2 Flangia del motore
- 3 Scudo
- 4 Morsettiera
- 7 Ventola
- 8 Cofano del ventilatore
- 9 Cuscinetto a sfere DIN 625 10 Cuscinetto a sfere DIN 625
- 11 Guarnizione piatta
- 12 Vite prigioniera con collare fino a 1.1 kW
- 13 Anello dentellato fino a 1,1 kW
- 13 Anello di sicurezza a par 1,5 kW DIN 47114 Vite a spirale a par da 1.5 kW DIN 7500
- 14 Vite a spirale a par da 1,5 kW15 Vite cilindricaDIN 84
- 16 Vite cilindrica a par. da 1,5 kW DIN 912
- 17 Vite esagonale DIN 931
- 18 Dado esagonale DIN 934
- 19 Spina cilindrica DIN 7
- 23 Disco del compenso a par 1,5 kW
- 24 Anello di tenuta dell'albero a par 1,5 kW
- 25 Anello torico a par 1,5 kW
- 50 Corpo della pompa
- 51 Albero con rotore
- 52 Coperchio di fondo
- 53 Lastra di canale
- 54 Lastra di corrente a partire da KTF152, 302
- 55 Flangia intermedio
- 56 Girante
- 57 Girante a partire da KTF152, 302
- 58 Bussola per cuscinetto
- 59 Rondella distanziatrice
- 60 Balestra a disco DIN 6888 a par. da KTF152, KTF302
- 60 Spina cilindrica DIN 7 KTF151, KTF301
- 62 Ruota assiale
- 63 Vite lenticolare DIN 7985
- 65 Protèggere para spruzzi

Momento di avvitamento dei collegamenti a vite

Corona - Ø	M4	M5	М6
Classi di resistenza	4.8	8.8	8.8
Coppia motrice di attrazione (Nm)	1 Nm	3 Nm	4,5 Nm

11 Smaltimento

Per lo smaltimento della pompa o dei materiali di imballo devono essere rispettate le regole di smaltimento locali e nazionali.

Prima del suo smaltimento la pompa deve essere drenata e se necessario decontaminata.

12 Dichiarazione di conformità alle direttive CE

DEUTSCH / ENGLISH /FRANÇAIS / ITALIANO



EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Dichiarazione di conformità alle direttive CE

Hersteller / Manufacturer / Constructeur / costruttore

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Produktbezeichnung / Product name / Désignation du produit / Designazione del prodotto

Tauchpumpen / Immersion pumps / Pompes plongeantes / Pompe sommerse

Typ / Type / Tipo KTF151 ... KTF303

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedsstaaten überein:

The named product conforms to the following Council Directives on approximation of laws of the EEC Member States: Le produit sus-mentionné est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CEE:

Il prodotto quì descritto è conforme alle seguenti normative approvate dagli stati membri della CEE:

2006/42/EG Richtlinie für Maschinen
 2006/42/EC Council Directive for machinery
 2006/42/CEE Directive du Conseil pour les machines

2006/42/CEE Direttiva sulle macchine

2004/108/EG Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit **2004/108/EC** Council Directive for Electromagnetic compatibility

2004/108/CEE Directive du Conseil pour Compatibilité électromagnétique

2004/108/CEE Compatibilità elettromagnetica

Hinsichtlich der elektrischen Gefahren wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG eingehalten.

With respect to potential electrical hazards as stated in appendix I No. 1.5.1 of the machine guide lines 2006/42/EG all safety protection goals are met according to the low voltage guide lines 2006/95/EG.

Conformément à l'annexe I N° 1.5.1 de la Directive "Machines" (2006/42/CE) les objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique de la Directive "Basse Tension" ont été respectés.

Nel rispetto dei rischi elettrici potenziali come riportato nell'appendice n° 1.5.1. della direttiva macchine 2006/42EG tutte le protezioni di sicurezza devono essere effettuate in accordo con la direttiva bassa tensione 2006/95/EG.

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

Conformity with the requirements of this Directives is testified by complete adherence to the following standards:

La conformité aux prescriptions de ces Directives est démontrée par la conformité intégrale avec les normes suivantes:

La conformità prescritta dalla direttiva è garatita dall'adempimento a tutti gli effetti delle norme segenti:

Harmonisierte Europ. Normen / Harmonised Europ. Standards / Normes europ. harmonisées / Norma CE omologata

EN 809 :1998+A1 :2009+AC :2010 EN ISO 12100 :2010 EN 60204-1 :2006/AC :2010 EN 61000-3-2 :2006/A2 :2009 EN 61000-3-3 :2013 EN 61000-6-2 :2005/AC :2005 EN 61000-6-3 :2007/A1 :2011/AC :2012

Nationale Normen / National Standards / Normes nationales / Norme nazionali: EN 60034-1 :2010/AC :2010

Die Hinweise in der Betriebsanleitung für den Einbau und die Inbetriebnahme der Pumpe sind zu beachten. The instructions contained in the operating manual for installation and start up the pump have to be followed. Les indications d'installation / montage et de mise en service de la pompe prévues dans l'instruction d'emploi doivent être suivies.

Le indicazioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione per l'installazione e l'avviamento devono essere rispettate.

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Werdohl, 06.03.2015

Norbert Burkl Leiter Qualitätsmanagement / Manager of quality management / Directeur de gestion de la qualité /

Direttore di gestione di Qualità

Dr. H. Abou Dayé K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Dokumentationsbevollmächtigter / Representative of documentation/ Mandataire de documentation / Mandatario di documentazione

BI5500 Edizione 03/2015 Parte 9 di 9